

Bedienung Anrufbeantworter mit Fernbedienung für Display



Die Tasten am Anrufbeantworter können vom Schauspieler beliebig betätigt werden, das hat keinen Einfluss auf das Display.

Sender

Blinken
an / aus

Kontroll-Led

die Led bestätigt bei jedem Tastendruck durch kurzes Aufblinken, dass der Befehl übermittelt wurde. Wenn die Led nach einem Tastendruck mehrfach flackert, ist die Funkverbindung unterbrochen, d.h.
-der Empfänger ist ausgeschaltet
-der Empfänger ist außer Reichweite

Display
abwärts

Display
aufwärts

Schalter
ein/aus

