

Bedienung Telefon/Anrufbeantworter mit Fernbedienung für Display



bei der Basisstation braucht nur das Steckernetzteil in die Steckdose gesteckt werden, das Zahlendisplay leuchtet dann, das Telefon wird aufgeladen.

Die Tasten am Anrufbeantworter können vom Schauspieler beliebig betätigt werden, das hat keinen Einfluss auf das Display.

Das Telefon sollte einige Stunden vorher in die Basisstation gestellt werden und diese an den Strom angeschlossen werden, damit sich das Telefon auflädt. Auf die Funktion des Zahlendisplays hat das keinen Einfluss, das funktioniert sofort. Das ist nur wichtig, wenn der Schauspieler das Telefon in die Hand nimmt, damit dabei auch das Display am Telefon aufleuchtet.

Sender

Blinken
an / aus

Kontroll-Led

die Led bestätigt bei jedem Tastendruck durch kurzes Aufblinken, dass der Befehl übermittelt wurde. Wenn die Led nach einem Tastendruck mehrfach flackert, ist die Funkverbindung unterbrochen, d.h.
-der Empfänger ist ausgeschaltet
-der Empfänger ist außer Reichweite

Display
abwärts

Display
aufwärts

Schalter
ein/aus

