



RFID-Kartenleser

Bei diesem RFID-Kartenleser wird die Karte einfach nur davorgehalten. Da die Bedienung in der Szene über Fernbedienung aus dem Off erfolgt, ist keine spezielle Karte erforderlich. Es kann jede beliebige bedruckte Karte verwendet werden.




Inbetriebnahme und Montage

Die Schraube auf der Unterseite rausschrauben und das Gerät öffnen



Das Unterteil an der Wand befestigen



einschalten



zuschrauben

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit

Das Gerät ist mit 3x AAA Batterien bestückt.



Funktion



rote Led

aus

grüne Led

Sender
an / aus

Sender

Der Sender besitzt ein Empfangs-Feedback Funktion:

- bei jedem Tastendruck leuchtet die Led einmal kurz auf, das bedeutet, dass der Tastendruck auch empfangen wurde.
- sollte die Led mehrmals hintereinander kurz aufblitzen, bedeutet das, dass der Empfang gestört ist.

Das kann folgende Ursachen haben:

- im Empfänger ist die Batterie leer
- der Empfänger ist ausgeschaltet
- der Empfänger ist außer Reichweite

Die Reichweite beträgt normalerweise indoor ca. 10m outdoor ca 30m

Der Sender ist mit 1 Lithium-Knopfzelle Cr2450 bestückt
Ersatzbatterie liegt bei

