

Start: Frei -> 3,50  
Uhr startet

Stop: Uhr steht

elektrischer Anschluss:  
braun: minus ( - Masse)  
rot: plus (+)

Start  
-

Stop  
+

Reset

Set

Reset: zurück auf  
"Frei"

Set: Betrag vorwählen  
mit + und - zuerst ct einstellen  
dann nochmal Set drücken  
-> € einstellen,  
nochmal Set drücken: der Betrag ist  
gespeichert, die Uhr kann mit "Start"  
gestartet werden.