


Startzeit wählen

es können 8 voreingestellte
Startzeiten durchgeblättert
werden

Umschaltung
Normal-/Schnellauf



Uhr starten/stoppen/zurücksetzen

**Diese Tasten sind mehrfach
belegt:**

Bei Stillstand der Uhr:
eine Minute vor/zurück

Bei Normallauf der Uhr:
Display heller/dunkler

Bei Schnellauf der Uhr:
Geschwindigkeit des Schnellaufs

dann diesen Knopf
zusätzlich drücken,
Doppelpunkte blinken
zur Bestätigung



**Neue Startzeit
speichern:**

über start/stop und
schnellen Vorlauf die
gewünschte Startzeit
einstellen

dann "speichern" drücken
und festhalten



auf der Rückseite der Uhr
kann man mit einem Schalter
vorwärts/rückwärts auswählen